

戸別受信機の各部の名称と働きについて



●【録音ランプ】現在の録音動作の状態を表示します。

- 点 灯 音声録音中
- 点 滅 未再生の放送が録音されているとき
- 点 灯 録音再生中

●【乾電池ランプ】現在の乾電池の状態を表示します。

- 点 灯 停電時など、乾電池での動作中
- 点 滅 乾電池が消耗している、または乾電池が入っていないとき

電源スイッチ 外部アンテナ利用の方は… 外部側「入」に
本体のみ利用の方は…………… 本体側「入」にしてください

停止ボタン

再生ボタン

緊急解除ボタン

こんな時には

●点滅 録音ランプ(緑)が点滅している

本体に未再生の放送がある場合に点滅します。ランプを消すには、下記の手順に従ってください。なお、緊急放送は自動的に録音されます。

ランプを消すには

再生
●を押すと、「ピ」と音が鳴り、未再生の放送が流れます。各放送の再生開始時には、また「ピ」と音が鳴ります。すべて再生すると、「ピ」と音が鳴り、ランプの点滅が消えます。なお、放送を最後まで聞く必要はありません。

放送を再生中に 停止 ●を押すと再生が止まります。

音を消すには

停止
●を長押しすることで、音を消すことができます。再び長押しすれば、音が出るようになります。
※緊急放送は音を消す設定であってもスピーカから放送が流れます。

緊急放送について

緊急放送を受信した場合、強制的に最大音量となりライトが点滅します。

緊急解除
●を押すと、通常音量に戻ります。

！ 録音ランプが(赤)で点滅しているときは、故障の可能性
ご注意ください。75-2111 までお問い合わせください。

●点滅 乾電池ランプ(赤)が点滅している

乾電池が消耗しているか、または入っていないので、電池フタを開け、新しい乾電池を入れてください。なお、乾電池が入っていない場合には、「プ、プ、プ」とアラームが鳴り続けます。解除するには、下記の手順に従って乾電池を交換してください。単1から単3までの乾電池を使用できます。

乾電池を交換する



電池フタの「▼」の部分を下に押しながら、フタを外します。



乾電池を取り外します。



⊕⊖の方向を確認し、乾電池を交換します。



電池フタを閉めます。

！ 乾電池を交換するときは、必ず電源スイッチを「切」にしてください。

くわしくは戸別受信機の取扱説明書をご覧ください。